



Un WC, Baño, Cocina.... ¡Donde Usted quiera!

SANIPRO UP

Triturador Adaptable



5 m ↑ = 100m →

WC + Lavamanos + ducha + bidé.

El **SANIPRO UP** es un triturador-bombeador especialmente diseñado para evacuar las aguas usadas procedentes de un inodoro de salida horizontal junto a una ducha, un lavabo y un bidé. Dispone de una tapa superior para un acceso rápido al canasto.

Es para uso doméstico.

- ✓ AMORTIGUADORES REFORZADOS: FUNCIONAMIENTO AUN MÁS SILENCIOSO.
- ✓ EVACUA LAS AGUAS DE UN CUARTO DE BAÑO COMPLETO.
- ✓ SU POTENTE MOTOR EVACUA LAS AGUAS HASTA 5 METROS DE ALTURA.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO:

- ✓ Funciona con un sistema de presostato de nivel: al tirar de la cadena, el nivel de agua sube dentro del depósito y la presión acciona el sistema. Las cuchillas se ponen en funcionamiento y, a la vez, la turbina evacua agua y partículas a través del tubo de evacuación.
- ✓ El ciclo de trituración tarda entre 5 y 10 segundos según la cantidad de agua y la altura a evacuar. Las cuchillas se pueden poner en funcionamiento varias veces dentro de un mismo ciclo.

Características Técnicas:

Conexiones posibles	WC frontal + 1 Lavamanos + ducha + bidé.
Entradas	1 frontal + 1 superior +2 laterales
Diámetro de entradas	40 mm
Consumo energía	400 w – (220. 240v/50Hz)
Amperaje	1.9 A
Régimen del motor	2800 rpm
Refrigeración del motor	Por aceite
Turbina	De palas
Eje motor	Inox
Temperatura admisible	38°
Evacuación horizontal	hasta 100 m
Evacuación vertical	hasta 5m
Diámetro de evacuación	32mm (recomendado)
Evacuación horizontal	40mm
Caudal evacuación a 3m	75 L/mn
Peso	6.4 Kg
Dimensiones	18 x 432 x 352 mm
Índice de resistencia al agua	IP44



CONSEJOS DE INTALACIÓN –

- ✓ El equipo debe instalarse de manera que el acceso sea fácil para su control y mantenimiento.
- ✓ Para optimizar los desarrollos técnicos de este aparato en cuanto a la reducción de ruido, es importante:
 - Instalar el depósito de forma que no toque las paredes.
 - Posicionar el equipo sobre un suelo lo más plano posible.
 - Instalar los pies antivibración entregados con el equipo.

CONEXIONES


- ✓ El SANIPRO XR debe estar instalado en la misma sala de baño que el inodoro o a unos 15cm como máximo de este.
- ✓ Las conexiones de los sanitarios al triturador/bombeador se deben realizar por gravedad con tubo de 40mm de diámetro, con pendiente mínima de 3%.
- ✓ Realizar la sección vertical del recorrido de evacuación con un tubo de Ø32 mm e instalarlo lo más cerca del aparato (max 30cm)
- ✓ Si posteriormente se necesita recorrido horizontal este se realizará con un tubo de 40mm siempre con una pendiente del 1%, hasta el desagüe general.
- ✓ Si la evacuación solo necesita un recorrido horizontal, éste se realizará de igual forma con un tubo de 32mm y pendiente del 1%.
- ✓ Colocar el equipo de forma que el enchufe sea accesible.
- ✓ Conectar el equipo a tierra y protegerlo con un disyuntor diferencial de alta sensibilidad (30mA) y un automático de 20ª.

CONSEJOS DE USO


Este equipo no necesita un mantenimiento particular, sin embargo, se recomienda seguir algunos consejos:

- ✚ No arrojar cuerpos extraños dentro del inodoro como algodón, toallitas, tampones higiénicos, objetos de metal, madera, plásticos, líquidos solventes o aceites etc...
- ✚ En caso de un prolongado corte de corriente o una larga ausencia, cerrar la llave de paso.

CURVA DE POTENCIA



MEDIDAS (MM)



ENTRADAS Y EVACUACIÓN

